



support@ankersolix.com



(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (800) 000 2522
(NL) +31 8000 200 468

Anker Solix Innovations Limited | Flat/RM 829, 8/F, Tower 2, Admiralty Centre,
18 Harcourt Road, Hong Kong



@ankersolix_official
@ankersolix_de
@ankeroofficial
@anker_jp



@ankersolix_official
@ankersolix_de
@anker_official
@anker_jp



@AnkerSOLIX
@Anker
@AnkerDeutschland
@Anker(アンカー)



@AnkerSOLIX
@AnkerOfficial
@Anker_JP

ANKER SOLIX

Anker SOLIX Solarbank Max AC

WARRANTY AND SAFETY INFORMATION



For User Guide / App / Support

Zum Benutzerhandbuch, zur App und Unterstützung
Para guía de usuario / aplicación / soporte
Vers le guide d'utilisation / l'application / l'assistance
Per guida utente / app / supporto
Voor gebruikershandleiding / app / ondersteuning
For brukerveiledning / App / Støtte
Dla Poradnika Użytkownika / Aplikacji / Wsparcia
Para Guia do Utilizador / Aplicação / Suporte
Pentru Ghid de utilizare / Aplicație / Asistență
För Användarhandbok / App / Support



dispositivi di distribuzione dell'alimentazione collegati all'apparecchiatura.

- Posizionare segnali di avvertimento temporanei o erigere recinzioni per impedire l'accesso non autorizzato al sito di manutenzione.
- L'apparecchiatura può essere accesa solo dopo aver eliminato tutti i guasti. In caso contrario, si potrebbero aggravare i guasti o danneggiare l'apparecchiatura.
- Non conservare materiali infiammabili o esplosivi vicino all'apparecchiatura.
- Per prevenire incendi dovuti all'alta temperatura, assicurarsi che le prese d'aria o il sistema di dissipazione del calore non siano bloccati quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare l'apparecchiatura dalla presa prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione indicato.
- Non pulire l'attrezzatura con prodotti chimici o detergenti dannosi.

Avviso

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Solix Innovations Limited dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle direttive/regolamenti applicabili (UE) 2023/1542, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://support.ankersolix.com/s/filter-by-type?type=download&documentType=Declaration>

Potenza di uscita massima: ≤20 dBm (per l'UE)

Banda di frequenza: Banda 2,4 GHz (2.4000 - 2.4835GHz)

Il seguente importatore è il responsabile per le questioni relative all'UE:

Anker Solix Technology Deutschland GmbH | Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf

Il seguente importatore è il soggetto responsabile per le questioni relative al Regno Unito:

Anker Solix Technology (UK) Ltd | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Inghilterra, WD17 1JA

Il seguente importatore è la parte responsabile per le questioni pertinenti all'Australia:

ANKER SOLIX AUSTRALIA PTY LTD | 15 Orion Rd, Lane Cove West NSW 2066, Australia



ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.



Non consentito sugli aerei.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Seguire le normative locali e non smaltire il prodotto o le batterie ricaricabili nei rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usurati e delle batterie ricaricabili scariche aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.



Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Il prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anker Solix Innovations Limited avviene su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

Garantiebeleid

Anker SOLIX Solarbank Max AC aangeschaft bij AnkerDirect of Anker SOLIX geautoriseerde wederverkopers wordt geleverd met een beperkte garantie ("garantie") zoals hieronder beschreven. Door gebruik te maken van Anker SOLIX Solarbank Max AC, gaat u akkoord met de voorwaarden van de Anker SOLIX beperkte garantie.

Wij bieden een beperkte garantie van 10 jaar op aankopen bij AnkerDirect of Anker SOLIX erkende wederverkopers. De garantieperiode begint op de datum van aankoop.

Anker SOLIX's beperkte garantie is alleen geldig in het land van aankoop. De beperkte garantie is niet van toepassing op producten die worden verplaatst naar een ander land dan het land van aankoop of die rechtstreeks via de geautoriseerde verkoper worden verstuurd naar een ander land.

Uitsluitingen en beperkingen

Niet gedekt door de garantie:

- Beschadigde of gewijzigde producten.
- Producten die met een beschadigd snoer, stekker of uitvoerkabel zijn gebruikt.
- Gedemonteerde producten.
- Met schadelijke chemicaliën of schoonmaakmiddelen schoongemaakte producten.
- Problemen die niet met de kwaliteit te maken hebben (na 30 dagen na aankoop).
- Bij niet-geautoriseerde wederverkopers aangeschafte producten.
- Producten zonder voldoende aankoopbewijs.
- Producten die zijn terugbetaald.
- Producten waarvan de garantie is verlopen.
- Verloren, gestolen of gratis artikelen.
- Schade veroorzaakt door externe bronnen.
- Reparaties uitgevoerd door derden.
- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van producten (waaronder, maar niet beperkt tot, vallen, gebruik van het product boven het nominale vermogen, blootstelling van het product aan regen of sneeuw, extreem lage luchtdruk, extreme temperaturen).
- Aankopen via ongeautoriseerde of illegale bronnen.
- Accu's die zijn beschadigd als ze lange tijd niet zijn gebruikt of niet volgens de gebruikershandleiding zijn onderhouden.

Anker SOLIX is niet aansprakelijk voor:

- Gegevensverlies als gevolg van het gebruik van Anker SOLIX-producten.
- Het retourneren van persoonlijke voorwerpen die naar Anker SOLIX zijn gestuurd.

Wanneer artikelen worden geretourneerd met een door Anker SOLIX verstrekt voorafbetaald verzendlabel, neemt Anker SOLIX de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies tijdens het transport. Wanneer artikelen om andere redenen dan kwaliteitsproblemen worden geretourneerd, is de koper verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies tijdens het transport. Anker SOLIX biedt geen restitutie voor artikelen die tijdens transport zijn beschadigd als gevolg van garantieclaims die geen verband houden met de productkwaliteit.

Voor garantieclaims kunt u contact opnemen met de klantenservice via het e-mailadres of de telefoonnummers die op de achterkant staan vermeld.

Deze pagina maakt deel uit van de garantiepagina van Anker SOLIX en Anker SOLIX behoudt zich het recht op definitieve interpretatie van de inhoud voor.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Dit document bevat belangrijke instructies die moeten worden opgevolgd tijdens installatie, gebruik en onderhoud.

Lees alle instructies door voordat u de apparatuur installeert, gebruikt en onderhoudt. Breng geen wijzigingen aan of stel geen instellingen in die niet in dit document worden beschreven. Als lichamelijk letsel, gegevensverlies of schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies, is de garantie niet van toepassing.

Accuveiligheid

Algemene instructies voor het verwijderen en installeren van batterijen

- Bij het vervangen van batterijen, vervang deze door hetzelfde type en hetzelfde aantal batterijen of batterijmodules.
- Houd bij het afvoeren van secundaire cellen of batterijen verschillende elektrochemische systemen gescheiden van elkaar.
- Open of beschadig batterijen niet. Vrijgekomen elektrolyt kan giftig zijn en schadelijk voor huid en ogen.
- Laad de interne batterij op in een goed geventileerde ruimte en belemmer de ventilatie op geen enkele manier.
- Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan de beveiligingsmechanismen uitschakelen en gevaar opleveren.
- Het weggooien van de batterij/apparatuur in vuur, een hete oven of een andere bron van aanzienlijke hitte, of door de batterij/apparatuur mechanisch te pletten of te snijden, kan een explosie tot gevolg hebben.
- Het achterlaten van de batterij/apparatuur in een extreem hete omgeving kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Het blootstellen van de accu/apparatuur aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij kan een risico vormen op elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij werkzaamheden aan batterijen:
 - a) Doe horloges, ringen en andere metalen voorwerpen af.
 - b) Gebruik gereedschap met geïsoleerde handgrepen.
 - c) Draag rubberen handschoenen en laarzen.
 - d) Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.
 - e) Koppel de laadbron los voordat de batterijpolen worden aangesloten of losgekoppeld.
 - f) Controleer of de batterij onbedoeld geaard is. Als er per ongeluk een aarding optreedt, verwijder dan de bron van de aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan elektrische schokken veroorzaken. Het risico op dergelijke schokken kan worden verminderd door dergelijke aarding tijdens installatie en onderhoud te verwijderen (van toepassing op apparatuur en externe batterijvoedingen zonder geaard voedingscircuit).

WAARSCHUWING: Een batterij kan een risico vormen op elektrische schokken, brandwonden door hoge kortsluitstroom, brand of explosie door vrijkomende gassen. **NEEM DE JUISTE VOORZORGSMATREGELEN IN ACHT. BIJ HET VERVANGEN VAN BATTERIJEN, GEBRUIK HETZELFDE AANTAL EN HET VOLGENDE TYPE BATTERIJEN: LIFEPO4. JUISTE VERWIJDERING VAN BATTERIJEN IS VEREIST. RAADPLEEG UW LOKALE VOORSCHRIFTEN VOOR AFVALVERWIJDERING.**

Persoonlijke veiligheid

- Steek geen vingers of handen in de apparatuur.
- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld tijdens de installatie. Installeer of verwijder geen kabel terwijl het apparaat onder spanning staat.
- Alleen gekwalificeerde professionals of getraind personeel mogen bedrade installaties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Onjuist of niet-standaard gebruik van onder spanning staande apparatuur kan brand, elektrische schokken of explosies veroorzaken, met materiële schade, persoonlijk letsel of

zelfs de dood tot gevolg.

- Verwijder vóór elke handeling geleidende voorwerpen zoals horloges, armbanden, ringen en halskettingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Maak geen contact met andere geleiders of indirect contact met stroomvoorzieningsapparatuur via vochtige voorwerpen.
- Als er kans is op persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur tijdens werkzaamheden aan de apparatuur, stop dan onmiddellijk met de werkzaamheden, meld het geval aan de supervisor en neem passende beschermende maatregelen.
- Wanneer u een apparaat oplaadt, kan de apparatuur warm aanvoelen. Dit is een normale werkingstoestand en hoeft geen reden tot bezorgdheid te zijn.
- Om het risico op letsel te verkleinen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer de apparatuur in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de apparatuur spelen.
- Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparatuur door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Elektrische veiligheid

- Controleer voor de installatie of de apparatuur intact is. Anders kunnen elektrische schokken of brand ontstaan.
- Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en volg de veilige werkmethoden voor elektrische werkzaamheden.
- Manipuleer of beschadig het overdrukventiel van de apparatuur niet. Schade kan de water- en stofbestendigheid van de apparatuur aantasten.
- Niet-standaard en onjuiste bediening kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Voorkom dat er vreemde stoffen in de apparatuur terechtkomen tijdens het gebruik.
- Leid kabels niet achter het koelblok van de apparatuur.
- Voor apparatuur die moet worden geaard, installeert u de aardingskabels eerst wanneer u de apparatuur installeert en verwijdert u de aardingskabels als laatste wanneer u de apparatuur verwijdert.
- Voordat kabels worden geïnstalleerd of verwijderd, moeten de apparatuur en de bijbehorende schakelaars worden losgekoppeld.
- Beschadig de aardgeleiders niet.
- De aansluitklemmen van de apparatuur worden alleen gebruikt voor elektrische aansluitingen.
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen voldoen aan de plaatselijke elektrische normen.
- Zorg ervoor dat de kabels die u hebt voorbereid, voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
- Gebruik tijdens de werkzaamheden speciaal geïsoleerd gereedschap om elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik de apparatuur niet met een beschadigd snoer, stekker of uitgangskabel.
- Om het risico op beschadiging van de stekker en het snoer te verkleinen, trek je bij het loskoppelen van het apparaat aan de stekker in plaats van aan het snoer.
- Het gebruik van een accessoire dat niet door de fabrikant van de apparatuur wordt aanbevolen of verkocht, kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken of letsel.
- Gebruik geen apparatuur of hulpstukken die beschadigd of gemodificeerd zijn. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- Voordat u elektrische aansluitingen maakt, moet u de stroomtoevoer onderbreken door de stroomonderbreker op het stroomopwaartse apparaat uit te schakelen als mensen in aanraking kunnen komen met onderdelen die onder spanning staan.
- Risico op elektrische schok: Gebruik de accu niet om gereedschap aan te drijven dat wordt gebruikt voor het zagen van of het werken met onder spanning staande elektrische onderdelen, bedrading of voorwerpen die deze kunnen bevatten, zoals muren.

- Gebruik de apparatuur niet boven het nominale vermogen. Overbelasting van uitgangen boven de nominale waarde kan leiden tot brandgevaar of letsel.

WAARSCHUWING: AARDINGSINSTRUCTIES

Deze apparatuur moet geaard zijn. Bij een storing of uitval zorgt aarding voor een pad van minste weerstand voor elektrische stroom om het risico op elektrische schokken te verminderen. Deze apparatuur is voorzien van een snoer met een aardingsdraad en een aardingsstekker. De stekker moet worden ingestoken in een stopcontact dat op de juiste manier is geïnstalleerd en geaard volgens alle lokale codes en verordeningen.

Een onjuiste aansluiting van de aardingskabel kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u twijfelt of de apparatuur correct geaard is. Wijzig de stekker die bij de apparatuur is geleverd niet. Als het niet past in het stopcontact, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

Omgevingsvereisten

- Zorg ervoor dat de installatielocatie een stevige, stabiele ondergrond heeft die niet zacht, sponsachtig of verzakkingsgevoelig is. De locatie moet hoger liggen dan elk historisch geregistreerd waterpeil en ver verwijderd zijn van laaggelegen gebieden waar water of sneeuw zich kan ophopen.
- Bij installatie van de apparatuur in een gebied met dichte begroeiing, dient u regelmatig onkruid te verwijderen en de ondergrond onder de modules te verstevigen met cement of grind.
- Stel de apparatuur niet bloot aan ontvlambare of explosieve gassen of rook. Voer geen handelingen uit op apparatuur in dergelijke omgevingen.
- Bewaar geen ontvlambare of explosieve materialen in de buurt van de apparatuur.
- Om brand door hoge temperaturen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen of het warmteafvoersysteem niet geblokkeerd zijn wanneer de apparatuur in werking is.
- De bedrijfsomgeving moet voldoende geventileerd zijn om warmte af te voeren.
- Stel de apparatuur niet bloot aan vuur of temperaturen boven 60 °C.
- Bewaar de apparatuur tussen -20°C en 45°C.

Mechanische veiligheid

- Boor geen gaten in de apparatuur.
- Draag een veiligheidsbril en beschermende handschoenen bij het boren van gaten.
- Draag beschermende handschoenen wanneer u de apparatuur met de hand verplaatst om letsel te voorkomen.
- Ruim na het boren al het vuil op dat zich in of rond de apparatuur heeft opgehoopt.
- Onjuist gebruik, laten vallen of overmatige kracht kan schade aan de apparatuur veroorzaken.

Onderhoud en vervanging

- Demonteer de apparatuur niet. Breng het naar een gekwalificeerde technicus wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde technicus en gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van de apparatuur gewaarborgd blijft.
- De hoge spanning die door de apparatuur wordt gegenereerd tijdens het gebruik kan een elektrische schok veroorzaken, wat kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of ernstige materiële schade.
- Voordat u onderhoud uitvoert, moet u de apparatuur uitschakelen en de veiligheidsvoorschriften in dit document en relevante documenten strikt naleven.
- Onderhoud de apparatuur met het juiste gereedschap, de juiste testapparatuur en

voldoende kennis van dit document.

- Schakel de apparatuur uit bij het onderhouden van de elektrische apparaten of stroomverdelingsapparaten die op de apparatuur zijn aangesloten.
- Plaats tijdelijke waarschuwborden of zet hekken neer om ongeoorloofde toegang tot de onderhoudslocatie te voorkomen.
- De apparatuur kan pas worden ingeschakeld als alle fouten zijn verholpen. Het niet naleven hiervan kan leiden tot storingen of schade aan de apparatuur.
- Bewaar geen ontvlambare of explosieve materialen in de buurt van de apparatuur.
- Om brand door hoge temperaturen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen of het warmteafvoersysteem niet geblokkeerd zijn wanneer de apparatuur in werking is.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, dient u de apparatuur uit het stopcontact te halen voordat u met de aangegeven onderhoudswerkzaamheden begint.
- Reinig de apparatuur niet met schadelijke chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Kennisgeving

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Solix Innovations Limited dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen/verordeningen (EU) 2023/1542, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://support.ankersolix.com/s/filter-by-type?type=download&documentType=Declaration>

Maximaal uitgangsvermogen: ≤20 dBm (voor de EU)

Frequentieband: 2,4 GHz-band (2.4000 - 2.4835GHz)

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij voor EU-aangelegenheden:

Anker Solix Technology Deutschland GmbH | Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij voor zaken in het VK:

Anker Solix Technology (UK) Ltd | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Engeland, WD17 1JA

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij voor zaken betreffende Australië:

ANKER SOLIX AUSTRALIA PTY LTD | 15 Orion Rd, Lane Cove West NSW 2066, Australia



LET OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.



Niet toegestaan in vliegtuigen.



Dit symbool betekent dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Volg de lokale voorschriften en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit bij het normale huishoudelijk afval.Het correct afvoeren van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Anker Innovations Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.